## 逢甲大學 112 學年第二學期 普通物理實驗 結果報告

# 實驗 21 [創新實驗] APP-量測磁場

系級:光電一甲

姓名: 洪嘉儀 D1291989

羅冠杰 D1228728

方宇凡 D1228597

組別:B1

任課老師、助教:馬仕信教授、莊秉翰助教

室温:24°C

實驗上課日期:2024/06/05

	= 470	理	=	驗	報	告一		
COM .		系		組	pi th	压	姓名	

實驗21 [創新實驗] APP-量測磁場

(一) 校正部分 — 以亥姆霍茲線圈(Helmholtz coil)校正手機磁感測器 線圈半徑 R=<del>0.102m</del> 0 1065m

1 K — 14-177111 4					
電流 I(A)	匝數 N	N*I	磁場 B <sub>h</sub>	<u>B<sub>h</sub></u> NI 實驗值	
0.02A	200	4	107		
0.04A	200	8	127		7
0.06 A	200	12	150		
0.08 A	200	16	178	1.3625	
0.10 A	200	20	210		1
0.12 F	5 223 (ACC) (ACC)	24	242		1
0.14 A	1 1 2 2 2	28	274		١
0.16 F		32	308		
0.18/		36	335		

→即Exce|作圖斜率

$$\frac{B_h}{NI}$$
理論値: $\frac{8\mu_0}{\sqrt{125}R} = \frac{8.443}{8.8155}$ 
手機校正係數  $K \left( \frac{B_h}{NI} \right) = \frac{8.443}{7.3625} = 1.44$ 
 $K = \frac{8.443}{1.15}$ 



#### (二)量測部分 — 量測環形線圈中心點磁場大小

線圈半徑 R=0.102 m 0·1065 m 2

2R=0.213

電流 I(A)	匝數 N	NI/2R	磁場B	斜率 m	μ <sub>0</sub> =m*K 實驗値	百分誤差
0.02A	200	18.78	35.			
0.04A	200	31.56	49		1.35×10	7.4%
0.06 A	200	56.34	69			
A 80.0	200	75.12	91	1.1928		
0.10 A	200	93.90	115			
0.12 A	200	112.68	138			
0.14 A	200	131.46	162			
0.16 A	200	150.23	186			
0.18A	200	169.01	210			


 $\mu_0$ 理論値:1.2566× $10^{-6}$   $(T \cdot m/A)$ 

## (三) 量測部分 — 量測地磁大小

地磁 Be	K*Be	地磁 B。 理論値	百分誤差	
39	44.46	45.13	1.4%	

磁场单位 -以T





### 二、數據分析

- (1)手機、電腦或電線太接近線圈時,會影響磁場的測量值。
- (2)實驗過程中,測量磁場時發現手機位置細微偏移時,磁場側測量值卻發生巨大變化。
- (3)調整電壓值時,時常波動,很難調到精準的電壓值。

#### 三、結論

- (1)用特定金屬屏蔽磁場,或是將沒有用到的電子設備遠離線圈。
- (2)確保手機在測量過程中穩定固定在同一位置,並盡量避免移動。可以使用固定支架 或夾具來保持手機穩定。
- (3)多測量幾次,再取平均。

實驗總結:今天的實驗為量測磁場,實驗器材為手機、環形線圈、桌上型數位三用電錶、直流電源供應器、可變電阻及數條導線。首先,將器材依照助教指示連接,連接完畢後,開始測量校正手機感測器。我們依序從電流 20mA、40mA、60mA、80mA、100mA、120mA、140mA、1600mA、180m 開始測量磁場大小,並將量測到的數據丟至EXCEL 進行作圖,做出趨勢線後顯示斜率,即 Bh/NI 實驗值,最後求出手機校正係數K=1.14。下個實驗是量測環形線圈中心點磁場大小,再依序從電流 20mA、40mA、60mA、80mA、100mA、120mA、140mA、1600mA、180m 開始測量磁場大小,求出μ0=m\*K實驗值,並作圖看斜率,最後我們的實驗誤差為7.4%。最後一個實驗是量測地磁,我們量到的數值是39、K\*Be=44.46、最後我們的實驗百分誤差為1.4%。

## 三、實驗使用公式

1.K = 8.443/斜率( $\frac{Bh}{NI}$ 理論值 = 8.443)

2.NI = 2R(N:匝數/I:電流/R:線圈半徑=0.1065m)

$$3.$$
百分誤差 $=\frac{|g\&d-理論d|}{g\&d} \times 100\%$ 

四、問題回答

Q1:為什麼環形線圈在軸向上磁場最大的位置就是中心點軸向上的位置?

答: 環形線圈的結構具有圓對稱性,即各處的電流分布均勻且對稱。在環形線圈的軸向上,越靠近中心位置,來自各處的電流產生的磁場越集中、越強。