# 逢甲大學 112 學年度第二學期 普通物理實驗 預習報告

# 實驗 21 【創新實驗】 APP-量測磁場

系級:光電一甲

學號:D1291989

姓名:洪嘉儀

組別:B1

組員:方宇凡 D1228597、羅冠杰 D1228728

任課老師、助教:馬仕信教授、莊秉翰助教


實驗上課日期:2024/06/05

## 宝温

#### 實驗2/[創新實驗]APP-量測磁場

- 官驗目的:利用手機 APP,量測環形線圈中心處通電流後產生的磁場與地球磁場 的大小。
- 實驗原理: a.厄斯特:發現載有電流的導線附近的磁針,會轉向與電流垂直的方向。 b.14歐(Biot)、沙伐(Savart):歸納出可算出載有電流的導線周圍任一

黑石磁场强度的關係式 JB= Mo Idxx (乘號代表向量外積



總磁通量密度B是對全線路積分而得: B= 4元/ Tdlxr C.一半徑R. 载有電流 I 的 圆環形線路, 如圖二。O 式將演變為

上圖顯式由从在P點造成的 磁場。B. dB垂直似,且與下垂。 d.以a表示Y與Y軸間夾角。任何dB以可分解成平行於Y軸和垂直 於 Y 軸的兩個分量, 而垂直分量恰彼此互相抵消, 因此 D 值變為




$$B = \int dB \sin \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot s \sin \alpha}{r^3} \int dl$$

$$= \frac{\mu_0 \cdot I \cdot R \cdot s \sin \alpha}{2r^2} \rightarrow if \alpha = 90 \text{ in } r = R, B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

e. 如果-線圈是由N匝半徑相同而緊密排列的圓環組成,則每-匝線 B所產生的B值大致相同線圈中心的總磁場為 B= M·NI

f. 亥姆霍茲線圖·當在線圈通入大小與方向均相目的



雷流後,在兩環形線圈的中間區域,就會產生一均 习磁場 Bh.假設以兩線團面的中心處當作X的原 點,則在距原點右邊×處的磁場大小為 ⇒ if a=r 時, Bh= 8/ANI 字問磁場變化量<1%

- 三.實驗儀器:手機、環形線圈、桌上型數位三用電錶、直流電源供應器、可變電阻(0-18%) 導線。
  - 四.实肠方法: (一)校正部分一以亥姆霍兹線圈校正手機磁感测器
    - 1.打開手機 APP.利用磁鐵在手機上方移動,找出磁場最大位置。
    - 2. 將直流電源供應器、可變電阻、桌上型三用電錶與二環形線圈 串聯在一起.

- 3.調整雨環形線圈面的距離為106.5 mm,且確認兩線圈面是平行的。
- 4.接著將手機放置於承載台上,並將磁感測器約略放在線圈中心。
- 5.關掉電源,去除環境磁場.接著面線圈同時通同樣大小且同同的電流。記錄量測的磁場。
  - 6改變電流,重複量測磁場大小。
  - 7. 將實驗值與理論值比較得到手機磁感測器校正係數。

### 戶量測環形線圈中心點磁場大小

- 1.在串聯電路中移除一線圈,將手機移至另一仍在串聯電路中之線圈中心處,調整手機相對環形線圈面角度,確認環形線圈面與手機磁感測器垂直。打開APP,將環境磁場去除。打開電源,上下移動手機,找出磁場最小位置。
- 2.關掉電源,將環境磁場去除。打開電源改變電流大小,記錄磁場.
- 3. 算出磷導率从實驗值並與理論值比較計算百分誤差。

### (三)量测地磁大小